



1. Antena HDTV
2. Cabo coaxial
3. Adaptador Euro Coaxial

Esse manual ajudará a otimizar sua experiência e iniciar o uso. Leia atentamente as instruções a seguir antes de usar seu dispositivo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

CUIDADO: As bordas da antena podem ser muito afiadas. Manuseie com cuidado.

AVISO: PERIGO DE ASFIXIA. MANTENHA TODAS AS PEÇAS E CABOS LONGE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE USAR

1. O dispositivo só pode ser usado para o propósito previsto de acordo com as instruções.
2. Não exponha a antena ao calor direto, como aquecedores, fornos ou lareiras.
3. Não corte ou dobre a antena.

CONFIGURAÇÃO DA ANTENA

1. Conecte o cabo coaxial no conector ANT / IN na parte de trás da sua TV. Para os países europeus, use o Adaptador Coaxial Euro.

2. Posicione a antena perto da TV na parede, janela, atrás de uma moldura, em uma prateleira ou em qualquer outra superfície não metálica. Recomendamos que você encontre a melhor posição antes de usar o adesivo dupla-face para montar sua antena.

BUSCANDO CANAIS

1. No menu de configuração da TV, defina a fonte do sintonizador como "Antena" ou "Ar". Consulte o manual da sua TV para obter instruções detalhadas.
2. Execute uma varredura de canais a partir do menu de configuração da TV.
3. Se a recepção for irregular, tente mudar o lugar da sua antena e digitalizar novamente. Colocar a sua antena perto de uma janela ou mais para cima, para que melhore a recepção.
4. Você deve fazer novamente uma varredura quando você move sua antena.
5. O número de canais e a força da recepção dependerão do seu ambiente geológico.
6. Para aumentar a força da sua antena, sugerimos que você use o amplificador da antena (vendido separadamente).

INFORMAÇÕES SOBRE O CUIDADO

- Sua antena deve ser usada como um dispositivo interno. A exposição da antena a elementos externos agressivos resultará em danos.
- Sua antena pode ser limpa com pano úmido. Garanta que sua antena está desconectada antes de limpar. Não mergulhe na água.